

Boutons et voyants XB4 à collerette métallique, ø 22 mm

Fonctions à contacts et fonctions lumineuses

Boutons "coup de poing" Arrêt d'urgence ø 40 mm ▶36022◀



type de bouton		pousser tirer O (1)			pousser tirer O + F à verrouillage brusque (1) (2)			soufflet d'étanchéité
sans marquage		complets	à composer		complets	à composer		
références	rouge ● O ou O + F	XB4 BT42	ZB4 BZ102	ZB4 BT4	XB4 BT845	ZB4 BZ105	ZB4 BT84	ZBZ48
type de bouton		tourner pour déverrouiller (O)			tourner pour déverrouiller (O + F)			
références	rouge ● O ou O + F	XB4 BS542	ZB4 BZ102	ZB4 BS54	XB4 BS8445	ZB4 BZ105	ZB4 BS844	ZBZ48
type de bouton		tourner pour déverrouiller par clé (O)			tourner pour déverrouiller par clé (O + F)			
références	rouge ● O ou O + F	XB4 BS142	ZB4 BZ102	ZB4 BS14	XB4 BS9445	ZB4 BZ105	ZB4 BS944	ZBZ48

Boutons tournants à manette ▶36022◀



nouveau design, étanchéité renforcée IP 69 K, actionnement du contact central à manette

type dispositif de commande		complets	à composer		complets	à composer	
nombre et type de position			2 positions fixes			2 positions à rappel à gauche	
références	noire ● F	XB4 BD21	ZB4 BZ101	ZB4 BD2	XB4 BD41	ZB4 BZ101	ZB4 BD4
nombre et type de position			2 positions fixes				
références	noire ● F + O	XB4 BD25	ZB4 BZ105	ZB4 BD2	-	-	-
nombre et type de position			3 positions fixes			3 positions à rappel au centre	
références	noire ● F + F	XB4 BD33	ZB4 BZ103	ZB4 BD3	XB4 BD53	ZB4 BZ103	ZB4 BD5

Boutons tournants à clé ▶36022◀



nouveau design, étanchéité renforcée IP 69 K, actionnement du contact central, clé et barillet résistant au brouillard salin ; volet d'obturation (une fois la clé retirée) ; clé avec capuchon de protection en accessoire ▶36071◀

type dispositif de commande		complets	à composer		complets	à composer	
nombre et type de position (3)			2 positions fixes			2 positions fixes	
références	noire ● F	XB4 BG21	ZB4 BZ101	ZB4 BG2	XB4 BG41	ZB4 BZ101	ZB4 BG4
nombre et type de position (3)			2 positions à rappel à gauche			3 positions fixes	
références	noire ● F	XB4 BG61	ZB4 BZ101	ZB4 BG6	-	-	-
	noire ● F + F	-	-	-	XB4 BG33	ZB4 BZ103	ZB4 BG3

(1) Les boutons "coup de poing" Arrêt d'urgence sont conformes à la norme IEC/EN 60947-5-5 et à la Directive machine 98/37/CE.

(2) Les boutons "coups de poing" Arrêt d'urgence "à verrouillage brusque" sont conformes à la norme EN 418. Pour toutes explications sur ces normes et directives ; contacter Chorus.

(3) Le signe indique la position de retrait de la clé.